



VID PROBLEM MED SEGA LIGHTPHASER

1. Tv:ns ljus&kontrast kontroller behöver ofta ökas, speciellt på äldre Tv-apparater.
2. Det är svårare att träffa ett mål, om man sitter för långt ifrån, för nära eller snett åt sidan. Rekommenderat avstånd till Tv:n är 1,5-2 meter.
3. Utsätt ej lightphaserns lins för starkt ljus.
4. Om linsen behöver rengöras, använd en mjuk trasa, OBS använd ej rengöringsmedel, sprit, bensin eller förtunning.
5. Hantera pistolen varsamt, utsätt den ej för stötar eller slag.